

# Właściwe dopasowanie

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku są skuteczne tylko w przypadku dobrego uszczelnienia między blaszką nosową a twarzą użytkownika. W przypadku rozszczelnienia nie zapewniają skutecznej ochrony, ponieważ zanieczyszczone powietrze przecieka przez powstałe szczeliny.

Należy przestrzegać instrukcji dopasowania przy każdorazowym stosowaniu półmaski filtrującej 3M 8825+/8835+.



Przed dopasowaniem maski upewnij się, że jesteś ogolony. Półmasek nie można nosić na zarost, brodę czy inne owłosienie na twarzy znajdujące się pod miękkim, wewnętrznym uszczelnieniem twarzy, ponieważ może ono utrudniać jej szczelne przyleganie do twarzy.



Jeżeli półmaska ma być wykorzystywana przez dłużej niż jedną zmianę to miękkie, wewnętrzne uszczelnienie twarzy musi być wyczyszczone po końcu zmiany za pomocą ściereczki 3M 105. Półmaskę należy przechowywać w szczelnym i czystym pojemniku lub torbie, kiedy nie jest użytkowana.



Uważaj, by blaszka nosowa była dobrze dopasowana do kształtu nosa. Miękki wewnętrzny pierścień uszczelniający nie może być zagięty.

Umieść górną taśmę na wierzchołku głowy. Taśmy nie mogą być splecione.

Umieść dolną taśmę poniżej uszu. Taśmy nie mogą być splecione.

Półmaska musi być odpowiednio umiejscowiona na twarzy i głowie.



1. Przewlec taśmę górną i dolną przez odpowiednie klamry. Taśmy nie mogą być splecione.



2a. Trzymając półmaskę w jednej ręce, przyłóż ją do twarzy. Przytrzymaj półmaskę pod podbródkiem, blaszką nosową do góry. Chwyc obie taśmy drugą ręką  
2b. Nałóż półmaskę na twarz.



3. Umieść górną taśmę na wierzchołku głowy, a dolną poniżej uszu. Taśmy nie mogą być splecione.



4. Dociągnij taśmy, by dobrze zamocować półmaskę.  
W celu zwiększenia docisku, pociągnij równomiernie końcówki obu taśm.  
By zmniejszyć docisk bez zdejmowania półmaski, naciśnij klamry.



5a. Sprawdź, czy blaszka nosowa jest dobrze dopasowana do kształtu nosa.  
5b. Miękki wewnętrzny pierścień uszczelniający nie może być zagięty.



6. Przed udaniem się na miejsce pracy sprawdź, czy półmaska dobrze przylega do twarzy, przeprowadzając test dopasowania.

3M Dział Bezpieczeństwa Pracy  
3M Poland Sp. z o.o.

al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
Tel: + 48 22 739 60 00  
www.3m.pl/bhp  
www.3m.pl/Aura

Proszę poddać recyklingowi.  
Wydrukowane w Wielkiej Brytanii.  
3M to znak handlowy firmy 3M. Wykorzystywany na licencji przez podmioty zależne i stowarzyszone 3M.  
© 3M 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
J325736

## Test dopasowania

1. Zakryj półmaskę obiema rękami, uważając by jej nie rozszczelnić
2. Wykonaj gwałtowny WDECH. Powinieneś czuć, jak półmaska lekko zapada się na twarzy. Jeśli tak się nie dzieje i czuć przecieki powietrza wokół nosa, dopasuj ponownie blaszkę nosową, by wyeliminować przecieki, a następnie powtórz test dopasowania.

Jeżeli NIE JEST możliwe osiągnięcie prawidłowego dopasowania, NIE WCHODŹ na teren niebezpieczny dla zdrowia.